

# R16 / R24 オーディオ・ドライバ Windows(64bit/32bit)版 更新履歴

ドライバ・ソフトウェアのバージョンは、次のように確認してください。

1. コントロール パネルの「ZOOM R16 Control Panel (ZOOM R16\_R24 Control Panel)」をダブルクリックします。
2. 開いた画面でAboutタブを選択します。
3. ロゴの下に”Driver”の文字が表示され、それに続きバージョンが2種類(KernelおよびASIO)表示されます。右側に表示された“x.x.x”がASIOドライバのバージョンとなります。

最新のドライバ・ソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。

<http://www.zoom.co.jp/>

---

## Ver2.1.0

- ・ 2016年11月 下記不具合の修正版としてリリース
1. Windows10 Anniversary Update (Ver1607) 64bit環境でR16/R24を使用すると、Ableton LiveでRシリーズを選択できない。

## Ver2.0.0

- ・ 2013年4月 下記の機能追加版としてリリース
1. Windows8に対応。
  2. USB3.0に対応。

## Ver1.4.0

- ・ 2012年4月 下記不具合の修正版としてリリース
1. 32bitプラグインまたはDAWソフトウェアで使用出来ないことがある。

## Ver1.3.0

- ・ 2010年7月 R24対応版としてリリース

## Ver1.1.0

- ・ 2010年5月 下記不具合の修正版としてリリース
1. 特定の言語OSにてインストールできない。

## Ver1.0.0

- ・ 2010年4月 64bitOS用としてリリース